



Dolna krawędź urządzenia (szablonu) powinna być zainstalowana na wysokości dostosowanej do użytkownika – w szkołach: 650-750 mm od poziomu posadzki; w innych instytucjach publicznych (urzędy, biura, szpitale: 750-850 mm od poziomu posadzki.

Posadzka